
**Türöffner-Taster****ON/OFF-Taster**

- Ein/Aus-Schalten des Sprechverkehrs nach Anläuten (Die grüne LED blinkt, wenn angeläutet wurde)
- Manuelles Ein/Aus-Schalten des Bildschirms
Zum Ausschalten des Bildschirms, Taster ☉ ca. 3s gedrückt halten
- Manuelles Kamera-Umschalten (wenn Bildschirm an ist)

**Funktions-Taster mit LED**

(Ruf lautstärke/Türrufsignal/Helligkeit)

**Zusatz-Taster (Licht-Taster)****Intern-Ruftasten 1,2,3,4**

(nur VFS1500)

Rufton-Lautstärke

1. Sprechstelle mit ☉ ausschalten.
2. Funktions-Taster ☞ solange gedrückt halten, bis gewünschte Lautstärke eingestellt ist. (Die rote LED blinkt, wenn der Ruf ton leise oder ganz abgestellt ist.)

Tür-Ruf ändern

1. Sprechstelle mit ☉ ausschalten.
2. Zusatz-Taster ☉ gedrückt halten und mit Funktions-Taster ☞ die Ruftöne wählen. Hierbei den Funktions-Taster ☞ solange drücken, bis der nächste Ruf ton ertönt.

Push-To-Talk-Funktion

Drückt man während der Sprechverbindung den Funktions-Taster ☞, ist Dauer-Sprechen zur Tür möglich. Loslassen bewirkt Dauer-Hören ohne Sprachsteuerung.

Helligkeit

1. Bildschirm mit ON/OFF-Taster ☉ einschalten.
2. Funktions-Taster ☞ solange drücken, bis gewünschte Helligkeit eingestellt ist.