







Inbetriebnahme

Stecken Sie den Funkgong in eine Steckdose. Es ertönt ein Quittungston.


Funkgong anlernen/programmieren

Betätigen Sie für ca. 3 Sek. die Einstellungstaste , um die Kopplung von Sender und Funkgong zu starten. Ein Quittungston signalisiert, dass der Kopplungsmodus für 20 Sek. aktiviert ist. Die LED am Funkgong leuchtet zudem dauerhaft weiß. Nun betätigen Sie die Klingeltaste der jeweiligen Innensprechstelle, um den Sender mit dem Funkgong zu koppeln. War die Kopplung erfolgreich, hören Sie einen doppelten Quittungston am Empfänger und die LED blinkt 2x. Wird innerhalb von 20 Sek. keine Klingeltaste betätigt, dann wird der Kopplungsmodus automatisch verlassen. Durch Betätigen der Einstellungstaste  kann der Kopplungsmodus wieder verlassen werden. Um weitere Sender anzulernen, gehen Sie wie beschrieben vor. Es können max. 20 Sender auf einen Funkgong eingelernt werden.

Klingelton auswählen


Wählen Sie durch wiederholtes Betätigen der Klingelton Taste  den gewünschten Klingelton aus. Betätigen und halten Sie die Klingelton Taste  solange, bis das ein Quittungston zu hören ist. Dies ändert die Auswahlrichtung, falls zu schnell über einen Klingelton hinweg gedrückt wurde.

Betätigen und halten Sie erneut die Klingelton Taste , um die Auswahlrichtung wieder zu ändern.

Möchten Sie einen Klingelton nochmals anhören, warten Sie zunächst, bis das der Klingelton zu Ende ist und die LED aufgehört hat zu blinken. Betätigen Sie nun die Klingelton Taste , um den Klingelton erneut abzuspielen.



Der zuletzt abgespielte Ton wird automatisch als Klingelton übernommen.

Rufton-Lautstärke ändern

Es gibt 3 Stufen der Lautstärkeregelung. Betätigen Sie dazu mehrmals die Lautstärketaste , während ein Ton zu hören ist. Es erfolgt ein Wechsel zur nächsten Lautstärkestufe. Betätigen Sie die Lautstärketaste nicht mehr, wird die gewählte Lautstärke nach Abklingen des Ruftones automatisch übernommen. Ein doppelter Quittungston signalisiert dabei, ob Sie die leiseste oder lauteste Lautstärke erreicht haben.

Werkseinstellungen wiederherstellen

Achtung! Bei einem Reset werden alle eingelernten Sendecodes sowie die zugehörigen Einstellungen gelöscht und die Werkseinstellungen sind wieder aktiv.

Um den Funkgong auf die Werkseinstellungen zurück zu setzen, ziehen Sie bitte zunächst den Funkgong aus der Steckdose. Drücken und halten Sie jetzt die Klingelton Taste  sowie die Einstellungstaste  gleichzeitig und stecken Sie den Funkgong wieder in die Steckdose. Halten Sie weiterhin die Tasten gedrückt. Dabei ertönt ein Quittungston und die LED blinkt im Sekundentakt.

Nach ca. 10 Sek. hören Sie einen doppelten Quittungston und die LED hört auf zu blinken. Der Funkgong wurde nun auf Werkseinstellungen zurückgesetzt.