


1. Aufrufen der Adminwebseite des IP-Gateway GW333

Hinweis: Alternativ können Sie die IP-Adresse, die Ihnen im Browser angezeigt wird, in den PC eingeben und die Konfiguration hierüber vornehmen!


1. Durch Wischen des Accountnamens nach links gelangen Sie in die "Einstellungen"




2. Klicken Sie oben rechts auf und dann auf "Adminwebseite"




3. Erfahrungsgemäß wird Ihnen eine SSL- Warnung ausgegeben. Eine sichere Kommunikation zwischen Server und Client ist trotzdem gegeben. Drücken Sie deshalb auf "ERWEITERT".




4. Drücken Sie nun auf "WEITER ZU 192.168.xxx.xxx", um zur Login-Seite zu gelangen.



5. Auf der "Adminwebseite" das Passwort eingeben und einloggen



6. Nun gelangen Sie in die "Accountverwaltung". Dort können weitere Einstellungen vorgenommen werden



2. Lizenzverwaltung des IP-Gateway GW333

Hinweis: Zur besseren Darstellung und Übersicht ist es hilfreich, die Adminwebseite über den PC aufzurufen.

1. Loggen Sie sich auf der Adminwebseite ein. Nun sehen Sie eine Übersicht der Accounts.

Accountverwaltung				
Name	Kameras	Apps	Beschreibung	
Klingel 1	1	1	Klingel für die Wohnung 1	
Klingel 2	1	1	Klingel für die Wohnung 2	

2. Nun gehen Sie auf "Lizenzverwaltung" und dort auf "Lizenz-Formular"

Accountverwaltung				
Name	Kameras	Apps	Beschreibung	
Klingel 1	1	1	Klingel für die Wohnung 1	
Klingel 2	1	1	Klingel für die Wohnung 2	

3. Registrieren Sie sich nun bitte. Benatragte, kostenpflichtige Lizenzen werden dieser Adresse in Rechnung gestellt.

Lizenz-Formular

Um weitere Lizenzen für das Gerät zu erhalten, registrieren Sie das Gerät bitte über das unten aufgeführte Formular beim Hersteller. Sie haben dann die Möglichkeit Lizenzen für z.B. weitere Accounts oder die Verwendung des STR - PC Clients zu erhalten. Die Registrierung ist kostenlos möglich. Die Aktivierung zusätzlicher Lizenzen ist dann zu den jeweilig gültigen Preisen kostenpflichtig.

Firma (optional)

Vorname*

Nachname*

Adresszusatz

Straße und Nr.*

PLZ* Ort*

Deutschland

Ihre E-Mail-Adresse*

Telefon

Fax

Ich bin mit der [Datenschutzrichtlinie](#) einverstanden.

Ich bin mit den [AGBs](#) einverstanden.

4. Gehen Sie nun auf "Lizenzverwaltung" und dort auf "Lizenzen". Hier können Sie weitere Lizenzen beantragen.

Lizenzverwaltung		
Lizenz	Status	Ablaufdatum
Lizenzen beantragen		
Lizenz		
Zusätzliche Accounts: Zwei Accounts sind im IP-Gateway inbegriffen. Wenn Sie mehrere Klingeln unterscheiden möchten brauchen Sie pro Klingel einen zusätzlichen Account.		
0 <input type="text" value="0"/> zusätzliche(r) Account(s)	jährliche Zahlung	<input type="button" value="Beantragen"/>
PC Client: Die PC Client Software ist für die Betriebssysteme Windows, Linux sowie MAC erhältlich. Pro angemeldetem PC Client wird eine Lizenz benötigt.		
0 <input type="text" value="0"/> PC Client Lizenz(en)		<input type="button" value="Beantragen"/>

5. Nachdem Sie weitere Lizenzen beantragt haben, werden diese nun von uns bearbeitet. Bis zur endgültigen Aktivierung haben Sie einen kostenlosen Testzeitraum von 30 Tagen!

Lizenzverwaltung			
Lizenz	Status	Ablaufdatum	
Zusätzliche Accounts	Testlizenz aktiv	03.04.2019	1 zusätzlich zu den 2 Standard Accounts Freischaltung ist in Bearbeitung.
Lizenzen beantragen			
Lizenz			
Zusätzliche Accounts: Zwei Accounts sind im IP-Gateway inbegriffen. Wenn Sie mehrere Klingeln unterscheiden möchten brauchen Sie pro Klingel einen zusätzlichen Account.			
1 <input type="text" value="1"/> zusätzliche(r) Account(s)	jährliche Zahlung	<input type="button" value="Aktualisieren"/>	
PC Client: Die PC Client Software ist für die Betriebssysteme Windows, Linux sowie MAC erhältlich. Pro angemeldetem PC Client wird eine Lizenz benötigt.			
0 <input type="text" value="0"/> PC Client Lizenz(en)		<input type="button" value="Beantragen"/>	