



Nach dem Klingeln den Hörer abnehmen, um ein Gespräch mit der Tür führen zu können.
 Durch betätigen der Türöffner-Taste löst der Türöffner aus (wenn vorhanden).
 Die Zusatztaste (LT) kann zum Schalten von weiteren Funktionen genutzt werden
 (Treppenhauslicht, zusätzlicher Türöffner usw.). Diese muss aber durch den Elektro-Installateur
 entsprechend angeschlossen werden.

Zum Einstellen der Ruftonlautstärke nehmen Sie das Gehäuse ab (Schraube unter dem Hörer)
 und drehen das unten gezeigte Poti nach links (leiser) oder nach rechts (lauter).

Ruf lautstärke mit Poti
 P1 einstellbar!
lauter: nach rechts drehen (+)
leiser: nach links drehen (-)

